

KÉRÜNK, LEGALÁBB EZT OLVASD EL!

A részletes használati utasítást a következő linken talárod:

<https://gliderkeeper.com/index.php/manual/> ezt szintén szükséges elolvasnod a készülék megfelelő használatához.

Elhelyezés: A GliderKeeper eszköznek mindenképpen rögzítve kell lennie a törzsben, vagy a kabintetőn. Ehhez két oldalú ragasztó használata javasolt, hogy az egység biztonságban legyen. A GliderKeeper hosszanti tengelye párhuzamos kell, hogy legyen a repülési iránnyal.



Fontos: A GliderKeeper egy könnyű, sérülékeny eszköz. Be és kiépítés közben ne hajlítsd meg, ne fejts ki erőt rá, ne üsd meg. Soha ne húzd a kábelnél fogva a GliderKeeper eszközt! A fentiek nem betartása a garancia elvesztéséhez vezet!

Csatlakoztatás: Csatlakoztasd pont úgy, mint bármely másik FAI altimétert, a vevő és motor szabályzó közé. Az eszköz JR csatlakozókkal szerelt

Repülési Mód (Zöld LED): Bekapcsolást követően a GliderKeeper készen áll a repülésre. Használd úgy, mint a többi FAI Altimétert. A Zöld LED-nek világítani kell az üzembe helyezés után közvetlenül.

Világító LED: Repülésre kész, az eszköz elkezdte a rögzítést.

Lassan villogó LED: Rögzítés (A rögzítési beállításoknak megfelelően)

Gyorsan villogó LED: Hiba történt, részletek az OLED kijelzőn. Repülés nem lehetséges.

Ha a zöld LED nem villog, az azt jelenti, hogy leszállást érzékelt az eszköz. Leszállás után várj nagyjából 10 másodpercet, ez alatt a GliderKeeper elvégzi a szükséges kalkulációt. Ha ez után még mindig villog a LED, lépj be a WIFI módba, hogy manuálisan kalibrálni tudd a leszállás legvalószínűbb pillanatát.

Az OLED kijelző mutatni fogja a Firmware verziót, a repülési időt és a számított F5J startmagasságot.



WIFI Mód (Kék LED)

Állítsd a GliderKeeper eszközt függőlegesen, beépített eszköz esetén a modell törzsét függőlegesen (orral lefele) 3 másodpercig.

WIFI módban a kék LED világít, ilyenkor már bármilyen pozícióba elhelyezheted a GliderKeeper eszközt.

Ezt megteheted:

- Felszállás előtt
- Leszállás után
- Hibajelzés esetén

Wifi Módban éred el az eszköz beállítási lehetőségeit. A WIFI módba belépni NEM lehetséges gázadás, illetve repülés közben!

Kapcsolódás a készülékhez AP módban:

(Egyszerűbb, lassabb, nem szükséges internet Kapcsolat)

Állítsd a modell törzsét függőlegesen (Orral lefelé) 3 másodpercig. A kék LED világítani fog. Várj, ameddig a LED gyors villogásba kezd. A mobil készüléken, vagy számítógépeden csatlakozz a "GliderKeeperxx:zz:ww" nevű WIFI hálózathoz, amihez a jelszó "123456789". (Ez az egyedi WIFI hálózata az eszköznek, ez a jövőben sem változtatható meg. A Jövőben ez a hálózat segít megkülönböztetni a saját eszközünket)

A képen látható készülék esetében a WIFI hálózat neve

"GiderKeeper65:90:48"

A mobil készüléken írd a böngésző kereső sávjába az alábbi :



192.168.4.1 (Kijelző, második sor) vagy a gliderkeeper.local címet.

Ezt követően a leszállás menüpontba fogsz belépni. Innen tudsz navigálni a menü további pontjai között. A menüpontok beszédesek és könnyen érthetőek, de a teljes leírásban pontos képet kaphatsz erről is

Kapcsolódás a készülékhez STA módban:

(Picit bonyolultabb, gyorsabb, Internet Kapcsolat szükséges, előzetes beállítást igényel)

Bizonyosodj meg róla, hogy az előzetes beállításokat (*) (Következő bekezdés) elvégezted! Leszállást követően kapcsolj be a Mobil készülékeden a Wifi megosztást. A GliderKeeper eszközt állítsd függőleges pozícióba (Gép orra a fold felé) 3 másodpercig. A Kék LED világítani fog, ameddig keresi az eltárolt WIFI hálózatot. Amennyiben megtalálja az eszköz a tárolt hálózatot a kék LED lassan villogni kezd.

Az OLED kijelző második sorában láthatod az eszköz IP számát a hálózaton belül. A képen ez az IP cím 168.1.53. (xxx.y.zz)

A terminálon nyiss meg egy böngészőt és ird az alábbi címet a keresősávba:

192.xxx.y.zz. A képen látható példa esetén ezt a címet kell használni: 192.168.1.53. (Iphone esetében a 192 előtagot cseréld 172-re. Ez esetben a példa cím 172.168.1.53)

Helyes cím esetén a böngésző továbbít az eszköz "leszállás" menüjébe és innen tudsz tovább navigálni a könnyen érthető menü keresztül.

Megjegyzés: Ez az IP cím (192.168.1.53) nem változik, így érdemes elmenteni a kedvencek közé a későbbi gyors kapcsolódás érdekében.

(*) Előzetes beállítás az STA módhoz.

AP módban menj a System Conf. menü WIFI Setup részébe. Itt állítsd be a kívánt Wifi hálózat elérhetőségét és jelszavát. Két különböző hálózatot tudsz eltárolni az eszközben. Az egyiknek mindenképp a telefonod megosztott hálózatát érdemes megadnod, hogy a repülőtéren is gyorsan elérd a menüt. Mentsd el a hálózatokat és indítsd újra a rendszert.



Megjegyzés:

Vadonatúj GliderKeeper eszközt tartasz a kezében. A memóriába letároltunk több startot, amit egy Madridi próba versenyen repültek a pilóták 2020 februárjában. Ezek mellett találsz még eseményeket, amelyek az összeállítás és tesztelés során keletkeztek. Többek között azért hagytuk ezeket az eszközön, hogy az első beállításkor is lásd a teljes menü funkcionalitást. Amennyiben szeretnéd, ezeket gond nélkül törölheted az eszközről.

Élvezd a GliderKeeper eszköz használatát, sok szép leszállást kívánunk!

Kérlek a részletes felhasználói útmutatóhoz kattints a következő linkre:

<https://gliderkeeper.com/index.php/manual/>